

RIPIANO ART. 483 ACC



Materiale in dotazione:

- 1 Ripiano in vetro temperato 82x16 sp 6 mm
- 1 Coppia di Reggi Ripiani
- Busta ferramenta

Per poter sfruttare la coprifresata come reggi ripiano seguire le istruzioni riportate in basso:



1)

Inserire il Dado quadro nella scanalatura del Piantone ed avvitare il Grano all' altezza corrispondente ad una delle fresate del pannello



2)

Avvitare il Bussolotto cromato e fino a che il foro per la Ventosa sia in alto

